



中文使用手册

Intel Socket 478 处理器

SiS 661FX 芯片组

商 标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有
产品内容若有更改时，恕不另行通知

V1.0 中文版

2004年05月21日

目 录

第一章 简介

包装内容	1-1
系统运作方块图	1-2

第二章 规格

主板规格	2-1
------------	-----

第三章 安装

主板元件配置图	3-2
CPU安装	3-3
跳线设定	3-5
系统内存配置	3-6
扩展槽	3-8
设备接口	3-10

第四章 BIOS 设定

说明	4-1
标准CMOS设置	4-2
BIOS高级设置	4-3
芯片组高级设置	4-6
集成周边设置	4-8
系统电源管理设置	4-12
即插即用/PCI设置	4-14
系统状态侦测设置	4-16
POWER BIOS 设置	4-17
BIOS预设/优化参数设置	4-19
密码设置	4-19
储存参数设置并关机程序	4-20

第五章 驱动程序安装

简易安装步骤 5-1

Realtek音频控制面板简易使用说明 5-2

附录 A

Realtek Media Player 简易使用说明 A-1

附录 B

更新BIOS应用程序 B-1

附录 C

EEPROM BIOS 的移除 C-1

第一章 简介

包装内容


内容项目：

- (1) 主板
- (2) 用户说明书
- (3) 软盘驱动器数据线
- (4) 硬盘驱动器数据线
- (5) 驱动程序光盘
- (6) 新I/O档片


选购项目：

- (7) COM2连接线
- (8) USB2.0连线
- (9) S/PDIF 模块


* 若你有选购项目的需求，请与经销商洽询。



(1)



(2)



(3)



(5)




(4)



(6)



(7)




(8)



(9)

若你的包装内物品有任何的损坏或短缺情形，请与经销商联络。

系统运作方块图



第二章 规格

主板规格

● 处理器

- ◆ Socket 478 Intel Pentium 4 处理器
 - ◆ 支持高速执行绪技术(Hyper-Threading Technology)
启动高速执行绪技术，你的计算机系统需符合下列所有条件：
 - > CPU: Intel® Pentium 4 处理器有内载高速执行绪技术
 - > BIOS: BIOS有支持高速执行绪技术并且功能有打开(Enabled)
 - > OS: 作业系统有支持高速执行绪技术
- 效能将依据特殊的硬件或软件而变化，有关高速执行绪技术信息请参考<http://www.intel.com/info/hyperthreading>网址。

● 芯片组

- ◆ SiS 661FX 芯片组 (661FX + 963L)
 - 整合 SiS Mirage 绘图核心

● 内存模块

- ◆ 2 条184 针 PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/333/400) 内存模块
- ◆ 最大容量可达 2GB

● BIOS

- ◆ 采用 Plug & Play (随插即用) BIOS
 - 支持 S3 (Suspend To RAM) 休眠功能
 - SMBIOS (System Management BIOS) v2.2 兼容
 - 支持断电后电源自动回复功能
 - 支持经由网络、电源开关、PME#、定时、PS2 键盘和鼠标、调制解调器铃响等状态开启电脑

● **内建P C I 装置**

- ◆ LAN--> 内建VIA 6103网络 PHY 整合10/100Mbps高速乙太网络控制器

● **I / O 控制器**

- ◆ ITE IT8705F LPC IO 控制器支持键盘、滑鼠、软区、游戏埠、并口、串口和IR介面

● **音 效**

- ◆ 使用Realtek ALC655 AC'97 CODEC支持类比和数位六声道输出
 - AC'97 v2.3 相容
 - 支持线性输出和麦克风输入在前置面板
 - 支持 CD-In , Aux-In 和 S/PDIF-In/Out 介面
 - 支持音频接口自动侦测功能
 - 背板音频接口配置：

音频接口颜色	2 声道模式	6 声道模式
浅蓝色	线性输入	後置声道输出
草绿色	线性输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	中置／重低音声道输出

● **输 入 输 出 连 接 端 口**

☞ 在背板接口

- ◆ PS/2键盘与PS/2鼠标
- ◆ 一个并行端口
- ◆ 一个串行端口
- ◆ 一个显示端口
- ◆ 一个RJ45网络接口
- ◆ 四个USB2.0接口
- ◆ 三个音频接口

☞ 主板内建接口

- ◆ 软盘驱动器接口
- ◆ 二个ATA-133 IDE连接端口
- ◆ 二个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN 和 AUX-IN接口
- ◆ 一个前置面板音效接口
- ◆ 一个S/PDIF 输入和输出接口
- ◆ 一个IR接口
- ◆ 一个COM2接口
- ◆ 二个风扇电源接口

● 前置面板控制

- ◆ 支持重置和 Soft-Off 开关
- ◆ 支持硬盘和电源指示灯
- ◆ 支持PC扬声器

● 扩展槽

- ◆ 一个 AGP 插槽支持 1.5v 4X/8X AGP卡
 - AGP v3.0 相容
- ◆ 三个 PCI 插槽
 - PCI v2.2 相容

● 其它特色

- ◆ Magic Health – 在开机时即可显示当时系统硬件的各种工作状况，如系统温度、电压、风扇转速等
- ◆ EZ Boot – 一个简易的方式让使用者选择从硬盘、光驱、软驱等开机(开机後可按ESC键选择启动的方式)
- ◆ 支持键盘开机功能

特 性


- ◆ PowerBIOS 强大的超频功能

- 支持前端总线以1MHz频率微调
- 支持 FSB/内存 和 FSB/AGP,PCI 间非同步超频


- 主板尺寸

- 24.5 x 22.0 公分，Micro ATX 规格

第三章 安 装



主板元件配置图



简易安装步骤

简易安装步骤

在你打开系统电源前请先完成下列动作：

3-1. CPU安装


3-2. 跳线设定

3-3. 内存配置

3-4. 扩展槽

3-5. 连接端口


3-1 CPU 安装



<图1>

步骤一

打开CPU脚座拉柄(活动臂)，如上图所示。



<图2>

Pin 1


步骤二

安装CPU。

请注意务必将CPU Pin1处对准主板上之相对应白漆地方後，再放入CPU。

*请确定CPU所有Pin脚完全插入脚座。


安 装



<图3>

步骤三

将活动臂向下压，来固定CPU。




<图4>

步骤四

安装风扇散热片。


* 安装前请务必涂上散热膏。



<图5>

步骤五

安装风扇配件并依箭头方向(如图5)所示，推拉两个固定夹以固定风扇。



<图6>


步骤六

最後，确定CPU风扇有插入主板上电源接口，那麼CPU安装完成。

备注：

1. 由於Intel奔4/478针处理器采用高科技制程，为避免使用一般风扇而压坏CPU，建议采用符合Intel规格之活动性风扇。
2. 依Intel文件规定，为避免奔4任一脚针受损或弯曲，CPU的插拔请勿超过50次。

3-2 跳线设定



JCMOS



清除CMOS跳线

= 1-2 正常模式(默认值)

= 2-3 清除CMOS

清除CMOS资料执行步骤：

- a. 请先关闭计算机电源，并拔除电源线，将跳线由默认值改为2-3位置约5至10秒的时间，再将跳线改回1-2 位置。
- b. 插上电源线并开启计算机电源，开机後按键进入BIOS设定公用程序重新设定BIOS资料。




请勿任意移除此跳线，除非有需要清除CMOS资料，不当移除此跳线将会造成系统无法正常启动。

3-3 系统内存配置

本主板支持 2 支PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/333/400)规格之184-pin内存模块(Dual In-line Memory Module)。 DIMM仅可以使用DDR SDRAM (Double-Data-Rate Synchronized DRAM)。

- * 支持 266/333/400MHz DDR 内存条，高达 2GB。
- * 支持符合 JEDEC DDR1 DIMM 规格标准。
- * 使用不符品质及规格的内存条在更高系统汇流排(超频)，可能将严重的危及到系统的稳定度。

<图7> 和 <表1> 列出使用内存条的可能组合。



<图7>


<表1>

Total Memory	DDR DIMM 1 (Bank 0/1)	DDR DIMM 2 (Bank 2/3)
= 1GB Maximum	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB* X 1	None
= 2GB Maximum	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB* X 1	64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB* X 1


DIMM 模块安装

<图8>标示出缺口，这看起来跟你的DDR DIMM模块一样.


DIMMs有184-pins及一个固定缺口以符合主板上的DDR DIMM插槽。将已稳固焊接内存芯片的DIMM模块以90度角插入内存插槽，并且向下压<图9>直至紧密插入DIMM插槽<图10>。



CENTER KEY ZONE
(2.5V DRAM)
<图8> 中央缺口




<图9>
未安装前的DIMM模块卡榫



<图10>
已安装的DIMM模块卡榫

要取出DIMM模块只需轻压两边的白色卡榫，内存条模块自然由插槽中松开。

3-4 扩展槽



AGP 插槽

主板提供一组 AGP 插槽，当你安装 AGP 显卡时，请确认 AGP 显卡是1.5V 工作电压。

PCI 插槽


主板提供三组 PCI 插槽，支持符合 PCI 介面规格的 PCI 卡。

安装扩展卡


请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装前请确认已将计算机的电源线拔除。
2. 打开计算机的机箱。
3. 选择你想要插入扩展卡的空置插槽，以螺丝起子松开插槽位於主板背板的金属档板的螺丝，最後将金属档板移除。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，然後慢慢地插入槽中，必须确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚松开的螺丝将扩展卡金属档板锁在计算机主板背板以固定扩展卡。
6. 将计算机机箱装回锁好。
7. 开启计算机，进入BIOS设定程序设置必要的设定。
8. 若有需要的话为新的扩展卡安装软件驱动程序。


AGP 卡安装注意事项




1. AGP卡零件被DIMM socket卡到。
2. AGP卡未插好，金手指外露。
3. AGP 插槽卡榫未卡定位。



1. AGP卡零件未被DIMM socket卡到。
2. AGP卡完全插入AGP 插槽。
3. AGP 插槽卡榫已定位。



1. AGP卡未插好，金手指外露。
2. AGP 插槽卡榫未卡定位。




1. AGP卡完全插入AGP 插槽。
2. AGP 插槽卡榫已定位。




3-5 设备连接口

此主板的I/O背板接口如下图所示，当你安装主板至系统机箱时，请使用所附之I/O挡板以保护背板。




<图11>





JCPU_FAN/JSYS_FAN:

CPU/机箱风扇电源接口

JCPU_FAN




JSYS_FAN




SPDIF: S/PDIF 音频数字输出接口(Sony/

Philips Digital Interface)

此接口可以SPDIF音频讯号线连接到音频装置的数位音讯输出接口，使用数字音频输出来代替传统的类比音频输出。







FDD: 软盘连接口

这个接口用来连接软盘驱动器的。

IDE1/2: Ultra ATA66/100/133 IDE 接口

本主板有二个IDE装置的接口，每个接口可以连接一条IDE连接线，而一条IDE连接线可以连接二个IDE装置。若一条连接线同时装上二个IDE装置，则其中一个装置必须是Master，另一个装置则是Slave，正确的调整方式请参考各装置的使用说明书。





PW1: 20脚位ATX 电源插座

PW12: 4脚位ATX12V 电源插座

注意：
P W 1 与 P W 1 2 电源插座必须同时插上，否则将可能造成系统不开机。


备注：本主板需使用最少250瓦特的电源供应器运作，为了安全的提供足够的电源需求，最好使用300瓦特(或以上)的电源供应器。





CFPA: 前置面板音效接口

前置面板音效的线性输出型态正常为关闭的。当跳线移除时，为前置面板音效使用。当没有耳机插入时为後置面板音效使用，若有耳机插入时後置面板音效则关闭。




设定:

默认值为第5,6,9和10脚短路,为後置面板音效接口使用,若第5,6,9和10脚打开则仅前置面板音效接口用。




在二声道模式下，麦克风输入可同时分享给前置面板和後置面板使用。在六声道模式下，麦克风输入为前置面板使用而後置面板麦克风功能将切换至中间和低音支持。



CD-IN / AUX-IN: CD音效输入接口


这些接口用来接收从光盘或是MPEG卡等装置所传送出来的音源讯息。

CD-IN





AUX-IN






COM2: 串口接口

此接口可以连接到鼠标、调制解调器或数位相机等装置使用。




CUSB3: 二个USB2.0扩展接口

兼容USB1.1设备，传输速度为USB1.1的40倍，高达 480Mbps。




注意：


请确认USB2.0连线有相同的脚位定义，不同的脚位定义可能严重的危及到计算机。若你有USB2.0连线的需求，请洽询我们的经销商。



CFP



CIR



CSPK



CFP: 面板指示灯接口

- ◆ **HD_LED**
硬盘电源指示灯(HDD LED)，当内建硬盘存取时指示灯亮。
- ◆ **PWR_LED**
电源指示灯(Power LED)，当计算机为使用状态中时指示灯会持续亮著；若当指示灯闪烁亮时，即表示计算机处於休眠模式中。
- ◆ **RST**
此开关可以让您在不需关闭计算机电源即可重新开机。
- ◆ **PW_ON**
电源开关在系统电源关机上有几种方法：
 1. 透过”Soft-off” 软件(作业系统)关机，适用在ATX系统。
 2. 在BIOS内设定”Instant off”立即关机或”Delay 4 sec”按住开关钮4秒後再关机。另，於”Delay 4 sec”时，按一下开关钮系统即进入一般休眠状态。


CIR - 红外线接口

CSPK - 系统扬声器

第四章 BIOS 设置

说明

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中，所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言，除非系统的配置改变，例如更换硬件或加入一个新的设备，否则，存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时，你必须重新安装电池，并重新设置 BIOS 参数值。

 BIOS 设置画面和说明仅供参考，很可能与你的屏幕所显示的项目不完全相同，若有不同请以主板实际显示的画面为主。

进入设置程序

打开电源立刻按键。这将会带你进入 **BIOS CMOS 设置公用程序**




图4-1 CMOS设置公用程序

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然後按 'Enter' 键,即可选择到你须重新设置的项目。在移动游标移动到不同的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改的相关配置设置值。

4-1 标准CMOS设置(Standard CMOS Features)

在CMOS设置公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features】。Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设置,如现在的日期、已安装的硬件型式、软件型式和显卡型式。内存的大小由BIOS自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按<Enter>选择)。栏位内容可以按<PgDn>或<PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。




图4-2 标准CMOS设置

附注：若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto"，硬件的大小和形态会被自动侦测。

附注：Halt On：栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

4-2 BIOS 高级设置(Advanced BIOS Features)

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择 **[Advanced BIOS Features]**，使用者可在显示出的菜单中改变相关的设置值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设置值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。




图4-3 BIOS高级设置

- **CPU Features**
该项仅供 Prescott CPU 相关设置使用。
- **CPU L1 & L2 Cache**
该项为激活 CPU 内部 L1 和 L2 高速缓存的动作。
- **CPU L3**
该项为激活 CPU 内部 L3 高速缓存的动作。
- **Hyper-Threading Technology**
该项为设置 CPU Hyper-Threading 技术功能。

备注：在 Windows XP 和 Linux 2.4 系统建议打开(Enabled)，在之前版本系统则关闭(Disabled)。

- **CPU L2 Cache ECC Checking**

该项为 L2 Cache 内存的 ECC 检查的动作。

- **Quick Power On Self Test**

该项为设置是否开启开机自我检测功能。

- **First/Second/Third Boot Device**

选择由何种设置开机及其顺序。

- **Boot Other Drive**

该项为使用者决定计算机开机的程序之用。

- **Boot Up Floppy Seek**

在侦测软件时，是否启动侦测软盘驱动器的功能。

- **Boot Up NumLock Status**

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否；当默认值 On(打开)，开机后即启动数字键 Number Lock 的功能，如此一来，键盘右方数字键功能将会打开。

- **Gate A20 Option**

这功能让你选择 Gate A20 的控制方式，Gate 20 主要用于控制 1MB 以上的内存地址。

- **Typematic Rate Setting**

决定按键重覆速度，开启 / 关闭键字速率及键字延迟控制程序。

- **Typematic Rate(Chars/Sec)**

重覆按键速度设置，使用者可自行调整打字速度。

- **Typematic Delay(Msec)**

当键盘输入速度设置为打开，使用者就可调整文字输入的时间间隔。

- **Security Option**

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是 BIOS 设置(SETUP)用之密码。默认值 Setup。

System: 每次开机时系统要求输入密码，要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入 BIOS 设置时，电脑才会要求输入密码，若未在密码设置选项中设置密码则此功能是无效的。

备注: 若要关闭该项设置功能，请在进入主菜单选择输入密码时(PASSWORD SETTING)，不输入任文字，直接下键，如此一来，即可关闭该项设置功能，使用者便能任意进行设置。

- **APIC Mode**

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

- **MPS Version Control For OS**

1.4: 当使用 Windows 2000/XP 请使用该设置

1.1: 当使用 WinNT4 请使用该设置

- **OS Select For DRAM > 64MB**

开启此选项，可增加 OS/2 操作系统对 64M 以上内存的控制。

- **HDDS.M.A.R.T Capability**

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

- **Vedio BIOS Shadow**

该项为决定是否将显卡 BIOS 于计算机内存模组进行备份，以加速显示卡

4-3 芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由CMOS 设置公用程序菜单选择【Advanced Chipset Features】出现下列菜单。




图4-3 芯片组高级设置

该项为使用者设置芯片组功能之用，包括芯片组对应内存模块的讯号控制，芯片组对应快闪EEPROM内存的管理，亦包括对应PCI/ISA适配卡的运作控制，因此该项设置内容相当复杂，一般而言，系统内建的默认值具相当不错的参数，且已针对本主板作最佳化设置，除非您发现设置参数有误，或是有特殊目的，一般不建议您更改任何设置参数，若你更改设置有误，将导致系统无法开机或死机，发生问题。

● System BIOS Cacheable

选择使用时，可以把系统BIOS信息映射到内存空间，以产生较好的系统性能。如果有任何程序被写入此存储器区，系统或许会产生错误。

● VideoRAM Cacheable

选择使用时，可以把显示BIOS信息映射到内存空间，以产生较好的系统性能。如果有任何程序被写入此存储器区，系统或许会产生错误。

►DRAM Clock / Timing Control

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
DRAM Clock/Timing Control		
Performance Mode	[Disabled]	Item Help
DRAM Timing Control	[By SPD]	Menu Level ►►
× DRAM CAS Latency	2.5T	
× RAS Active Time(tRAS)	6T	
× RAS Precharge Time(tRP)	3T	
× RAS to CAS Delay(tRCD)	3T	

● System Performance

该项将增强内存效能，建议你保留默认值。选择"Enabled"将可能造成系统不稳定。

● DRAM Timing Control

该项为设置DRAM的时钟频率。

● DRAM CAS Latency

该项为设置同步DRAM，此CAS延迟时间视DRAM频率而定。

● RAS Active Time (tRAS)

该项为可设置DRAM对预先指示命令的反应时间。

● RAS Precharge Time (tRP)

该项为可以预先指示命令为主动命令时期。

● RAS to CAS Delay (tRCD)

该项可设置DRAM对命令的激活时间。

►AGP&P2P Bridge Control

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
AGP & P2P Bridge Control		
AGP Aperture Size	[64MB]	Item Help
Graphic Window WR Combin	[Disabled]	Menu Level ►►
AGP Fast Write Support	[Enabled]	
AGP Data Rate	[Auto]	

● AGP Aperture Size (MB)

选择3D加速度卡(AGP)的缓冲大小，此缓冲能映像内存空间。

● AGP Fast Write Support

选择AGP的快写模式。

►Onchip AGP Control

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
OnChip AGP Control		
VGA Share Memory Size	[32 MB]	Item Help
Graphics Engin Clock	[133MHz]	

● VGA Share Memory Size

该选项为分享给内建VGA的内存容量，只能选择小于使用的总内存容量，否则可能无法开机。

● Graphics Engin Clock

该选项为内建VGA的工作频率。

4-4 集成周边设置(Integrated Peripherals)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Integrated Peripherals		
▶ SIS OnChip IDE Device	[Press Enter]	Item Help Menu Level ▶
▶ SIS OnChip PCI Device	[Press Enter]	
▶ Onboard SuperIO Device	[Press Enter]	
IDE HDD Block Mode	[Enabled]	
Onboard Lan Boot ROM	[Disabled]	
Init Display First	[PCI Slot]	
IDECH0 Access Interface	[EDB Bus]	
IDECH1 Access Interface	[EDB Bus]	
USB0 Access Interface	[EDB Bus]	
USB1 Access Interface	[EDB Bus]	
USB2 Access Interface	[EDB Bus]	
USB2.0 Access Interface	[EDB Bus]	
MAC Access Interface	[EDB Bus]	
Audio Access Interface	[EDB Bus]	
↑↓↔:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

图4-5 整合周边设置

● IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

● RealTek Lan Boot ROM

该项控制是否透过网络开机。

● **Init Display First**

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

● **IDECH0/IDECH1 Access Interface**

该选项为IDE存取介面选择。

● **USB0 / USB1 / USB2.0 Access Interface**

该选项为USB存取介面选择。

● **MAC Access Interface**

该选项为MAC存取介面选择。

● **Audio Access Interface**

该选项为Audio存取介面选择。

► **SIS OnChip IDE Device**

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
SIS OnChip IDE Device		
Internal PCI/IDE	[Both]	Item Help
IDE Primary Master PIO	[Auto]	Menu Level ▶▶
IDE Primary Slave PIO	[Auto]	
IDE Secondary Master PIO	[Auto]	
IDE Secondary Slave PIO	[Auto]	
Primary Master UltraDMA	[Auto]	
Primary Slave UltraDMA	[Auto]	
Secondary Master UltraDMA	[Auto]	
Secondary Slave UltraDMA	[Auto]	
IDE DMA transfer access	[Enabled]	
IDE Burst Mode	[Enabled]	

● **Internal PCI/IDE**

该芯片组内建PCI总线的IDE端口，支持两个IDE。

● **IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO**

使用者可据IDE设备速度搭配设置PIO读写模式，分别为PIO 0至PIO 4，若您不确定参数设置，可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的PIO模式。

● **IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA**

若您的IDE设备支持Ultra DMA66/133资料传输模式，且操作系统支持驱动程序，可打开该项加速资料传输，若您不确定参数设置，可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

► **SIS Onchip PCI Device**

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
SIS OnChip PCI Device		
SIS USB Controller	[Enabled]	Item Help
USB Ports Number	[6 Ports]	Menu Level ►►
USB 2.0 Supports	[Enabled]	
USB Keyboard Support	[Enabled]	
USB Mouse Support	[Enabled]	
SIS AC97 AUDIO	[Enabled]	
SIS 10/100M ETHERNET	[Enabled]	
Sis MAC Address Input	[Press Enter]	

● **SIS USB Contrller**

该项为内建USB控制器相关设置。

● **USB Ports Number**

该项为选择内建USB埠数量相关设置。

● **USB 2.0 Contrller**

该项为内建EHCI(USB2.0)控制器相关设置。

● **USB Keyboard Support**

该项在DOS环境下支持USB键盘设置。

● **USB Mouse Support**

该项在DOS环境下支持USB鼠标设置。

● **SIS AC97 Audio**

该项为控制主板上的AC97声卡。

● **SIS 10/100M ETHERNET**

该项控制主板上网络装置。

● **SIS MAC Address Input**

该项为输入网络实体位址。

► Onboard SuperIO Device

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Onboard SuperIO Device		
Onboard FDC Controller	[Enabled]	Item Help
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	Menu Level ▶▶
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
UART Mode Select	[Normal]	
UR2 Duplex Mode	[Half]	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
ECP Mode Use DMA	[3]	

● Onboard FDC Controller

该项为选择主板内建软盘控制端口。

● Onboard Serial Port1/2

该项为内建串行端口1/2之COM1与COM2的中断及I/O地址设置。

● UART Mode Select

该项为主板内建芯片的红外线(Infra Red:IR)资料传输功能。

● UR2 Duplex Mode

该项设置IR双工模式设置。

● Onbaord Parallel Port

该项为主板内建并行端口I/O地址中断地址调整。

● Parallel Port Mode

该项可对并行端口的工作模式进行选择。

● EPP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时，DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

4-5 系统电源管理设置(Power Management Setup)




图4-6 电源管理设置

电源管理设置可设置计算机电源管理功能，有效减低个人计算机系统电源消耗。若要完全发挥管理功能，则需正确设置选择，加上硬件外设配合。

- **ACPIFunction**
该项为ACPI功能选择。
- **ACPI Suspend Type**
该项计算机待机模式选择。
- **Power Management**
该项为电源管理功能设置。
- **Suspend Mode**
该项为系统进入省电模式时间设置。
- **Video Off Option**
该项为显示器省电模式设置。
- **Video Off Method**
该项为屏幕省电模式设置。

● **MODEMUseIRQ**

该项为MODEM IRQ相关设置。

● **HDD Off After**

该项为硬盘省电模式设置，硬盘可在不同的省电模式下，输出不同的省电信号。

● **Power Button Override**

该项为电源模式设置，当设置为Delay 4 Sec时按下电源开关四秒钟内，计算机将进入待机模式，若按下电源开关超过四秒钟以上，则会关机。

● **PowerOn After Pwr-Fail**

该项为提供非正常断电，正常供电后立刻重新开机。

● **Delay Prior to Thermal**

该项为设置非ACPI操作系统CPU进入自动热量模式的延迟时间，当CPU核心温度超过70℃，CPU将自动进入50%工作效能模式以降低温度。

► **PM Wake Up Events**

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
PM Wake Up Events		
IRQ [3-7,9-15],NMI	[Enabled]	Item Help Menu Level ►►
IRQ 8 Break Suspend	[Disabled]	
RING Power Up Control	[Enabled]	
MACPME Power Up Control	[Enabled]	
PCIPME Power Up Control	[Enabled]	
USB Port Wake Up Control	[Enabled]	
PS2KB Wakeup from S3/S4/S5	[Any Key]	
PS2MS Wakeup from S3/S4/S5	[Click]	
Power Up by Alarm	[Disabled]	
x Month Alarm	NA	
x Day of Month Alarm	0	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	

● **LAN/RING Power Up Control**

当此项打开时，对任何事件的调制解调器铃声或者局域网络活动将可唤醒已经被关机的系统。

● **MACPME Power Up Control (选配)**

该项为内建SIS网络开机功能设置。

● **PCIPME Power Up Control**

该项为PCI设备的开机功能设置。

● USB Port Wake Up Control

该项为USB设备的开机功能设置。

● PS2KB Wakeup from S3/S4/S5

该项为设置在S3/S4/S5模式中从PS2键盘选择任何键(Any)或热键(Hot key)或密码设定>Password)唤醒。

备注:热键为Ctrl+Alt+Backspace。

● PS2MB Wakeup from S3/S4/S5

该项为设置在S3/S4/S5模式中从PS2鼠标唤醒。

● Power Up by Alarm

当此项打开时，可以开启定时开机功能。

4-6 即插即用/PCI设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI卡插在PCI插槽时，PNP/PCI 配置程序可让使用者可以修改 PCI IRQ 讯号。

警告：任何错置的IRQ皆可能引起系统不能读取资源。




图4-7 随插即用及PCI组态

● **Reset Configuration Data**

若选择Enabled(打开)，则系统将于每次开机时自行清除系统组态相关资料。

● **Resources Controlled By**

建议维持该项的默认值设置。

● **IRQ Resources**

该项手动控制时，分配每一个系统中断类型时，需根据正在使用的类型配备的中断模式。

● **PCI/VGA Palette Snoop**

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

中断需求表

	INT A	INT B	INT C	INT D
PCI 1		V		
PCI 2			V	
PCI 3				V
AGP Slot	V			
AC97			V	
Onboard USB1	V			
Onboard USB2		V		
Onboard USB3			V	
USB2.0				V
Onboard LAN			V	

4-7 系统状态侦测设置 (PC Health Status)




图4-8 系统状态侦测设置

- **Show PC Health in POST**
该项为设置是否在开机自我检测屏幕时是否显示系统状态(PC Health)。
- **Shutdown Temperature**
若您的操作系统支持此功能，可选择关机温度。若系统过热，将会自动关闭计算机。
- **Vcore**
CPU 电压值(Vcore)。
- **VAGP**
AGP Card 的电压值。
- **Vcc 3.3V, Vcc 5V, Vcc 12V, Vcc 2.5v, 5VSB**
电源供应器的电压值。
- **Voltage Battery**
电池的电压值。
- **CPU/System Temperature**
现在的CPU/ 系统 温度。

● CPU/System FAN

现在的 CPU/ 机箱风扇转速(转 / 分)。

4-8 POWER BIOS 设置(POWER BIOS Features)





图4-9 PowerBIOS功能设置

 使用超频功能需具备相关知识，不当的设定将会导致系统的不稳定与硬件损毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。

● Current CPU Frequency


该项为显示目前的CPU频率。

● Current DRAM Frequency

该项为显示目前的内存频率。

- **CPU Clock Ratio**

该项可对CPU的倍率进行调节。



- **Auto Detect PCI Clk**


通过激活与否，可自动侦测PCI时钟频率。

- **Spread Spectrum Modulated**

该项为展频 (Spread Spectrum) 相关设置。

- **CPU Clock/Speed**

该项可对CPU的频率进行调节，允许你以1MHz 微调。



备注：超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题，这个时候，请再重新开机後同时按住"**Insert**"键直到初始或预设值重新开启计算机。

4-9 BIOS 预设 / 优化参数设置

BIOS 内有2组预设参数值，供使用者参考

载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後，BIOS 自动载入以维持系统在预设各参数值。

载入优化参数值

当你点选此选项，并按"Y"後，BIOS 会自动载入系统性能最优化表现的各参数值。

4-10 密码设置(Set Password)

从CMOS设置公用程序菜单选择【SET PASSWORD】再按 [Enter]。

- a. Set Password:是针对系统开机及BIOS设置做保护。
 - b. 系统预设值并没有做任何设置，密码设置最多8个字，并有大小写之分。
 - c. BIOS FEATURES SETUP菜单中你必须选择"Setup"或"System"。
1. 进入选项後，系统要求键入密码。

Enter Password:

输入适当的密码後按[Enter]继续

2. 系统再要求你输入相同密码，以便确认。

Confirm Password:

3. 若你要取消其中之密码设置时，在系统要求你"Enter Password"时，按下Enter键取代即可。

4-11 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

储存并离开设置 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中，并回到开机的过程。


离开并放弃储存设置(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏。

第五章 驱动程序安装

简易安装步骤



将驱动程序光盘放入光盘驱动器，光盘驱动器机将自动激活。

步骤1：选择“SIS AGP DRIVER”选项，安装显卡驱动程序。

步骤2：选择“AC'97 AUDIO DRIVER”选项，安装声卡驱动程序。

步骤3：选择“SIS VGA DRIVER”选项，安装板载SiS显卡驱动程序。


步骤4：选择“SIS LAN DRIVER”选项，安装网卡驱动程序。

步骤5：选择“SIS IDE DRIVER”选项，在Windows 2000/XP下，安装IDE驱动程序。

步骤6：选择“USB 2.0 DRIVER (README.HTM)”选项，在Windows 2000/XP下，请先参考安装指示说明安装USB2.0驱动程序。


Realtek 音频控制面板简易使用说明

下列为Realtek简易的音频配置叙述，有关详细的使用说明请参考所附的驱动程序光盘内的说明书文档。



<图 1>


- 1. 请在屏幕右下角工具列上的” Sound Effect” 上按鼠标右键，并选择” Sound Manager”选项，运行” Sound Manager”後弹出的画面如下。



Sound Effect:

<图 2>


- 2. 点击” Sound Effect” 选项，在” Environment” 的下拉菜单中，可以任意选择音响的使用环境。



Equalizer:

<图 3>


3. 点击“Equalizer”选项并设置dB值。



Speaker Configuration:

<图 4>


4. “Speaker Configuration”控制项目包含了类比讯号输出至喇叭的主要设定和选项。<图4>为2声道模式画面。



Speaker Configuration:

<图 5>


5. <图5>为6声道模式画面。



Speaker Test:

<图 6>


6. 点击” Speaker Test”顺行测试。



SPDIF-In:

<图 7>

7. Realtek 驱动程序支持 S/PDIF 光纤数位输入输出 (Sony/Philips Digital InterFace)。点击“S/PDIF-In”选项，将看到如上图显示的画面让你选择S/PDIF-In 的设置。




SPDIF-Out:

<图 8>

8. 这个控制项目提供S/PDIF-Out 的设置。


此主板支持音频接口自动侦测的功能。假如一个音频装置插错接口位置，一个错误的警告信息将出现，告知你须修正连接方式。



Connector Sensing:

<图 9>

9. 选择 "Start" 按钮启动侦测功能。在开始侦测前请先记得结束所有音频公用程序。



Connector Sensing:

<图 10>

10. “EZ-Connection” 画面为显示出侦测後的结果。

[Audio Connector] 此行显示在“Speaker Configuration”项目的设定。


[Current Connection] 此行显示装置侦测後的型态，若结果不是相配的，则在右边会出现一个惊叹号。



Connector Sensing:

<图 11>


11. 关闭”EZ-Connection”画面後，将显示最後接口连接的状态，如上图所示。



General:


<图 12>

12. 这个面板提供有关您音频装置的详细资讯。



A-1 Realtek Media Player 简易使用说明

Realtek Media 播放平台



功能说明

A. 播放视窗

播放视窗显示以下资讯：

1. 显示播放时间
2. 显示声音消除模式
3. 显示音高调整模式
4. 显示环绕音场模式

B. 播放控制功能

播放控制功能包括音量调整(Volume control)、音高调整(Pitch control)、重覆播放模式(Repeat mode)、静音(Mute)、声音消除(Voice cancellation)、环绕音场模式(Surround mode)、外观变更(Skin change)与开启档案(Open)等八种功能:

1. 音量调整 调整音量大小。
2. 音高调整 调整声音音高,可上下调整四度。
3. 重覆播放模式 可选取单曲重覆(Repeat)、全部曲目重覆(Repeat all)、随机重覆(Random)与不重覆(None)。
4. 静音 可选取静音开启(on)或关闭(off)。
5. 声音消除 可选取声音消除开启(on)或声音消除关闭(off)。此功能可使用於歌曲伴唱。
6. 环绕音场模式 提供二十六种环场音效。
7. 外观改变 可选取不同的播放平台外观。
8. 开启档案 可开启不同音乐格式档案,包括 MP3, CDA, MDI, WAV, WMA 等。

C. 播放控制功能

包括播放(Play)、暂停(Pause)、停止(Stop)、前一首(Previous)、倒转(Backward)、快转(Forward)、下一首(Next)。

D. 播放进度显示

以动画显示目前播放进度。

E. 曲目编辑视窗

显示目前已选取曲目。

F. 曲目编辑功能

曲目编辑功能包括增加曲目(Add)、删除曲目(De1)、清除所有曲目(Clear)、开启已编辑曲目(Load)与储存已编辑曲目(Store)。

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. 增加曲目(Add) | 加入曲目至曲目编辑视窗 |
| 2. 删除曲目(Del) | 将曲目从曲目编辑视窗移除 |
| 3. 清除所有曲目(Clear) | 将曲目编辑视窗中所有曲目清除 |
| 4. 开启已编辑曲目(Load) | 开启已编辑之曲目档案 |
| 5. 储存已编辑曲目(Store) | 将所选取之曲目存成档案 |

G. 曲目编辑视窗控制

可上下卷动播放曲目显示视窗

H. 录放音功能

录放音功能包括音源输入选择(Input)、储存(Save)、开新档案(New)、录音(Rec)、停止(Stop)与播放(Play)等六种功能。

- | | |
|------------------|---|
| 1. 音源输入选择(Input) | 选择输入音源方式，包括Line_in、麦克风、光碟机。 |
| 2. 储存(Save) | 将录制音源存成档案。 |
| 3. 开新档案(New) | 开启新的录音档案，并设定录制格式的取样频率(Sampling rate)、取样宽度(Sampling bit)与单音(Mono)或立体声(Stereo)。 |
| 4. 录音(Rec) | 开始录制档案。 |
| 5. 停止(Stop) | 停止录制或播放动作。 |
| 6. 播放(Play) | 播放录制档案。 |

I. 录放音视窗

显示录制或播放时间。

J. 播放平台视窗控制

播放平台视窗控制功能包括视窗最小化(Minimize)与关闭视窗(Close)。

- | | |
|----------|--------------|
| 1. 视窗最小化 | 将播放平台最小化於控制列 |
| 2. 关闭视窗 | 关闭播放平台 |

K. 等化器功能

显示目前等化器设定情形，功能包括启动/ 停止及清除等功能。

- 1. 启动/停止 启动或停止等化器功能。
- 2. 清除 清除等化器设定为预设值。

附录 B

B-1 更新BIOS应用程序

请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(XXXXX.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录，执行这个下载档案(XXXXX.EXE)并解压缩，拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意： 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。

1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
2. 你将看到如下的执行画面。
3. 请输入BIOS档案名称(XXXXX.bin)。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0   DATE: 05/11/2000
Flash Type -
File Name to Program :
Error Message:
```

4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上，请输入[Y]， 否则输入 [N]。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0   DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxx E82802AB /3.3V
File Name to Program : xxxxx.bin
Error Message: Do You Want To Save Bios (Y/N)
```

5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V

File Name to Program : xxxxx.bin
File Name to Save : xxxxx.bin

Error Message:
```

6. 确定要执行BIOS更新程式 (y/n)，输入[Y]开始执行程式。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V

File Name to Program : xxxxx.bin
Checksum : 938EH
File Name to Save : xxxxx.bin

Error Message: Are you sure to program (y/n)
```

7. 程式执行完成。

```
FLASH MEMORY WRITER V7.88
(C)Award Software 2000 All Rights Reserved

For xxxx-W83627-6A69LPA9C-0 DATE: 05/11/2000
Flash Type - xxxxx E82802AB /3.3V



File Name to Program : xxxxx.bin
Checksum : 4B04H
Verifying Flash Memory - 7FE00 OK

Write OK No Update Write Fail

F1: Reset F10: Exit
```

C-1 EEPROM BIOS 的移除

请不要任意移除BIOS芯片，除非有技术人员的指导并且使用PLCC IC拔取器。



任何有意或以错误方式更换BIOS是被禁止的，否则，将可能导致BIOS插座损坏使系统无法开机。

